

تلوث الهواء

- تلوث الهواء هو أي تغيير في تركيبة الهواء أو إذا اختلط به بعض الشوائب أو الغازات بنسبة تزيد عن الحد المسموح به (أي النسبة التي فوقها يصبح هناك ضرر للكائنات)

- التلوث إما أن يكون محلياً أو شاملاً (التلوث بالهيدروكربونات أو أوكسجين التلوث بـ SO_2)

أو عالمياً (التلوث بـ CO_2 والاستعمالات الذرية) و ذلك تبعاً لمدى انتشار الملوث في الهواء قبل أن يتفاعل مع غيره من المركبات ويصبح أقل ضرراً.

- التلوث يمكن أن يكون طبيعياً (كالتلوث بنواتج عوادم الحطب والنفط) ونسب التلوث بالغازات البترولية (المركبات البترولية ... الخ) أو تلوث بشري ناتج من احتراق الوقود


- أهم الملوثات الناتجة من احتراق الوقود ومخلفات الصناعة: (CO , CO_2 , SO_2 , SO_3 , NO , NO_2 ، الغبار، الرصاص، ...)

• تيارات الحمل العنصرية: تتناقص درجة حرارة الهواء كلما ارتفعنا نحو الأعلى مع سطح الأرض وذلك لأن كثافة الهواء في الأسفل أكبر من كثافته في الأعلى (هذا 1375 نانومتر) شغل سطح الأرض وتكوناته، ليعيد سطح الأرض إشعاعاً لهذه الأشعة على شكل موجات طويلة (موجات CO_2 و H_2O وغيرها من المركبات الشفافة لهذه الأمواج) والناتجة من الإشعاعات الحثوية والحرية المتدفقة هي الأكثر عرضة لهذه الأمواج. فترتفع درجة حرارة الأرض، وأما طبقة الهواء التي تعلوها فتكون نسبة تلك المركبات نادرة أقل، وهذا أساساً ما يفسر هذه الإشعة طويلة الموجة الحثوية وبذلك تكون عرضة لحرارة أقل ولذلك.

تسخن الطبقة الهوائية القريبة من سطح الأرض، فتتدد، وتقل كثافتها وترتفع نحو الأعلى مشكلة تيارات هواء صاعدة وليست باردة، وكان حمل الهواء أبرد وأثقل لتصل إلى حرارة من سطح الأرض وتعود لتتدد وترتفع مجدداً وهكذا. وتسمى تيارات هابطة.

• إن هذه التيارات هي المسؤولة عن حمل الملوثات نحو الأعلى وتشتت في طبقات العليا للهواء. ولولا ذلك لكانت الملوثات في الطبقات السفلى واستمرت أميعة.

• إن الحالة الطبيعية أن تتناقص درجة حرارة الهواء في طبقة التروبوسفير كلما ارتفعنا نحو الأعلى وهذا السبب وراء حمل الملوثات نحو الأعلى، لكنه في بعض الأحيان تتشكل طبقة هواء (بسمات تدرج بين 50 إلى 200 متر) تكون درجة حرارتها أعلى من الطبقة التي أسفلها وتغلق المسودات الهوائية التي تحملها من الملوثات إلى أعلى فتتراكم وتضرب أحياناً إلى سطح الأرض.



لذلك يتم رفع المداخيل إلى مستويات أعلى من طبقة الانقلاب التي تتشكل عادة في العظمى الضامس لارتفاع طبقة الانقلاب يعود لاعتبارات طبيعية تضاريسية ومناخية

• أشكال الانقلاب في الجو

- انقلاب استعاضة: يتولد نتيجة تصادم كتلة هوائية دافئة مع كتلة باردة هوائية جبهة انقلابية الكتلة الباردة في القطاع الجبهوي يتولد ليلاً في حال عدم استقبال السطح لحرارة موزونة نسبياً إذ يبرد الهواء التريبي مع سطح الأرض أسرع من الهواء الذي في الطبقات العليا التي تتفرّد دافئة الانقلاب العاطف ويصل الهواء من الطبقات العليا بأقد مكافئ الهواء في الطبقات الأدنى وينتفخ الهواء لفرقة.
- الانقلاب الجبري: يتولد في أشهر الصيف عندما يأتي الهواء البارد والمجد بالريحية من الجهة ليل محل الهواء البري في الجان السفلي.

يتم الانقلاب عدة مرات سنوياً إلى مدة أيام هناك تسمى الرياح الأفقية طبقة الانقلاب أو تقوم أشعة الشمس بتسخين الطبقات وتزداد وتقل.

• الطرق الصناعية لتفكيك الانبعاثات من CO


- 1- إعادة حرف CO بدرجة حرارة 1000 °C بوجود محفزات مثل Cu, Fe ليتحول إلى CO₂ حيث يحترق ذلك طانة حرارية تقوض الحرارة المرتفعة المقلوبة.
- 2- امتصاص CO: $I_2O_5 + CO \xrightarrow{180^\circ C} I_2 + CO_2$
- 3- امتصاص CO بوجود محفزات بنفس المركب بن I_2O_5 لكن بدرجات حرارة أقل: $CO + (H_2SO_4 + I_2O_5) \xrightarrow[Ni, Fe]{280^\circ C} CH_4 + H_2O + I_2 + CO_2 + SO_4^{2-}$
- 4- امتصاص CO مع جندل ارجاع أكاسيد المعادن:
 - $CO + PbO \rightarrow Pb + CO_2$
 - $CO + HgO \rightarrow Hg + CO_2$

• أكاسيد الكبريت: يتولى الوقود مع ذلك من الكبريت تبعاً لطبيعة الطبقات الحاكمة ودرجة التفتيح

- وعندما يدخل الوقود إلى منظومة الأفران يتأكسد الكبريت ليتحول إلى SO₂ و SO₃ (في الفول).
- و SO₂ و SO₃ في الفول يعتبر ساهم رئيسي في الأمطار الحمضية.
- وهذا الحمض ما يسمى بالمعدلات الثانوية.

واللون الأولي: هو اللون المنبعث من هذه الانبعاث مباشرة، وبعد أن يدخل في تفاعلات كيميائية مع أحد هذه مكونات الهواء أو بعض المعدلات الأخرى ليقلل سميته بالمعدلات الثانوية، لتتولد لاحقاً ملوثات ثانوية... وهكذا. وقد تصبح الملوثات قبل هذه المركبات الهيدروكربونية المتطايرة VOC و أكاسيد النيتروجين وتسمى الحمض ثلثه البنجي والأودر في الأرض في تفرز تتقلل هذا الضباب (م).

أشهر الصنف في الملوثات الصناعية الكبريت بدرجات الرطوبة العالية:



هناك ثلاثة اتجاهات رئيسية لتنقية SO_2 المنبعث في الهواء


1- التثبيت من خلال ربيع الماصن . لكن هذا لا يحل المشكلة جذرياً

2- تنقية الوقود من الكبريت - وهو ما يزيد تكلفة الوقود


3- تنقية الانبعاثات الغازية من SO_2 - وهو الحل الأكثر استعمالاً اقتصادياً مع بقاءه لغزاً

أهم الطرق الصناعية لتنقية الانبعاثات من SO_2 :


1- استنزام $CuO - CuSO_4$: حيث يتفاعل التخليص من SO_2 و NO_2 في آن واحد وتتم طريقة بـ 3 خطوات



وبوجود $CuSO$ يتم فتح أوعية الماء إلى مفاعل التنقية :





فيما توليد النحاس مجدداً في مفاعل آخر مغزل :




ليصبح SO_2 مغزولاً ويُعبأ في صهاريج خاصة ليُنقل إلى صناعة الاسمنت والخمير وغيرها

2- أما Cu فتتم إعادة معيادها ليُدخل إلى مفاعل التنقية مع جزيء




2- التنقية بواسطة الإرجوينا :

3- التنقية بواسطة الكلور : يتم إضافة هيبات من الكلور الكلور (الكربونات) من الإضافات من الفحم ودرصد في المفاعلات مع الانبعاثات الغازية مع SO_2 (مفاعل التنقية)





أو يمكن استنزام الكلور المضاف إلى الغرض حيث يتم نقل تيار الغازات الباردة بجلول $Ca(OH)_2$




الذي يستخدم في صناعة الاسمنت



4- التنقية بواسطة بيكربونات الصوديوم أو كربونات الصوديوم :




5- التنقية بواسطة الهيدروكربون والشمع :




يؤخذ الفحم إلى مفاعل آخر مغزول لينتج من SO_2



6- التنقية بواسطة الفينيل الماء : حيث تزداد الفينيلية SO_2 في الماء بوجود الكربونات ومع ازدياد كمية الماء



• تنقية الانبعاثات من كبريتيد الهيدروجين : ينتج كبريتيد الهيدروجين من تفاعل الغازات البترولية الساخنة وتحتل المواد البترولية الحاوية على الكبريتية روافد الوقود المادوية الكبريتية ومنه صانعة تكرير النفط... الخ هناك طريقتان :
1- احتراق الطرقة انتشاراً وبإضافة أكسيد الحديد المزدوج من H_2S و SO_2 مثلاً :





2- من خلال حمض الكبريتية :

• تنقية الانبعاثات الغازية من NO_x : يقترن NO ، NO_2 من أهم أكاسيد النيتروجين المنبعثة والتي تتشكل من اتحاد النيتروجين الجوي الدافئ مع هواء الاحتراق مع الأكسجين في درجات الحرارة المرتفعة في عمليات الاحتراق. ويساهم هذه الأكاسيد في تكاثر الكبريت في تشكيل الأمطار الحمضية حيث إن NO_x هامة الذوبان في الماء لتشكل حمضاً لأزوت.


- تقوم عمليات التنقية على ثلاثة محاور للتخلص من NO_x وهي :

تحويل NO_x إلى N_2 البيرضا -

تحويل NO_x إلى حموضات أزلت كاستخدام نترات في مجالات صناعية
أو أملاح نترات



2- الحصول على حمض الأزلوت (السدبامار)




وبوجود الماء الأوكسجين يتحول معظم أكاسيد الأزلوت الأخرى N_2O_4 ، N_2O_3 ، N_2O_5 إلى حمض الأزلوت.



3- التفاعل مع السادر :




5- الحصول على أملاح النترية والترات :




6- التخلص من NO_x و CO في حال وجود الأخير في الانبعاثات :







7- الطريقة الحرارية : تحول أكاسيد الأزلوت إلى NO في درجات الحرارة بين $600^\circ C$ ثم يتم رفع درجة الحرارة إلى $900-1000^\circ C$:



- الأوزون الستراتوسفيري: يتواجد الأوزون في طبقة الستراتوسفير على ارتفاع يزيد من 25 إلى 50 كم ، ويبقى في اتصالها الاشمعة نوته البنفسجية ١٨ ذات الأطوال الموجية القصيرة (أشعة فوق البنفسجية 240 نانومتر) والتي تعتبر مدمرة لكافة أشكال الحياة في الأرض لذلك مع التغير في أحياء الكائنات والحيات أفرار جميعه يقوم بتصلها الاشمعة ١٨ وبالتالي ترتفع درجة حرارة هذه الطبقة (الستراتوسفير) تفاعلات تفكك وتكون الأوزون الستراتوسفيري.



- تأكل النباتات البشرية في قوسيم الكثير من جزيئات الأوزون عند وصولها إلى طبقة الستراتوسفير وفق ما يعرف بالتفاعلات التحفيزية (تفاعلات مشابهة) أهم هذه المركبات الكلور فلور كربونات (CFC) أومايرون بالفرينونات شبه خاملة في طبقة الستراتوسفير ، مما يسمح لا بالعبور عالياً عبر قيادات الحمل العمودية لتصل إلى حدود الستراتوسفير لتفكك هذه الطبقة عبر ما يسمى بالتفكك الحراري ، وهناك تفاعل الحادلة في وجود الأوكسجين الذري (O) والاشعة (UV) ذات الموجات القصيرة تتفكك هذه المركبات الخاملة إلى مركبات نشطة تأكل في التفاعل جزيئات الأوزون وتفككها



أي أن حالة المركبات الكلورية تفكك:



وهكذا تتوالى العملية آلاف المرات والمحصلة هي تفكك الأوزون الستراتوسفيري مما يمكن الطيران مما يتبع به النباتات NO_2 ، تأكلها بشكل مباشر في أحياء تقوم بدمرها


المميزات الصلبة:

مجلس سيم الجبيلات الفخارية بقا لبحر:

1- العبارة المتناقضة: البسيطة التي يزيد قطرها من 10 ميكرون وترتفع على ما لا يقل عن 10 ميكرون (سرعة توسيع حوالي 17 كم/دقيقة) ولها الحجم

2- الغبار المعلق : يتراوح قطرها من 0.1 - 10 ميكرون وتحتل لفترة طويلة حلقته في الهواء.

١- أقسام الخلقة المخلوقة : وكلها أقسام ١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٧، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢، ١٣، ١٤، ١٥، ١٦، ١٧، ١٨، ١٩، ٢٠، ٢١، ٢٢، ٢٣، ٢٤، ٢٥، ٢٦، ٢٧، ٢٨، ٢٩، ٣٠، ٣١، ٣٢، ٣٣، ٣٤، ٣٥، ٣٦، ٣٧، ٣٨، ٣٩، ٤٠، ٤١، ٤٢، ٤٣، ٤٤، ٤٥، ٤٦، ٤٧، ٤٨، ٤٩، ٥٠، ٥١، ٥٢، ٥٣، ٥٤، ٥٥، ٥٦، ٥٧، ٥٨، ٥٩، ٦٠، ٦١، ٦٢، ٦٣، ٦٤، ٦٥، ٦٦، ٦٧، ٦٨، ٦٩، ٧٠، ٧١، ٧٢، ٧٣، ٧٤، ٧٥، ٧٦، ٧٧، ٧٨، ٧٩، ٨٠، ٨١، ٨٢، ٨٣، ٨٤، ٨٥، ٨٦، ٨٧، ٨٨، ٨٩، ٩٠، ٩١، ٩٢، ٩٣، ٩٤، ٩٥، ٩٦، ٩٧، ٩٨، ٩٩، ١٠٠، ١٠١، ١٠٢، ١٠٣، ١٠٤، ١٠٥، ١٠٦، ١٠٧، ١٠٨، ١٠٩، ١١٠، ١١١، ١١٢، ١١٣، ١١٤، ١١٥، ١١٦، ١١٧، ١١٨، ١١٩، ١٢٠، ١٢١، ١٢٢، ١٢٣، ١٢٤، ١٢٥، ١٢٦، ١٢٧، ١٢٨، ١٢٩، ١٣٠، ١٣١، ١٣٢، ١٣٣، ١٣٤، ١٣٥، ١٣٦، ١٣٧، ١٣٨، ١٣٩، ١٤٠، ١٤١، ١٤٢، ١٤٣، ١٤٤، ١٤٥، ١٤٦، ١٤٧، ١٤٨، ١٤٩، ١٥٠، ١٥١، ١٥٢، ١٥٣، ١٥٤، ١٥٥، ١٥٦، ١٥٧، ١٥٨، ١٥٩، ١٦٠، ١٦١، ١٦٢، ١٦٣، ١٦٤، ١٦٥، ١٦٦، ١٦٧، ١٦٨، ١٦٩، ١٧٠، ١٧١، ١٧٢، ١٧٣، ١٧٤، ١٧٥، ١٧٦، ١٧٧، ١٧٨، ١٧٩، ١٨٠، ١٨١، ١٨٢، ١٨٣، ١٨٤، ١٨٥، ١٨٦، ١٨٧، ١٨٨، ١٨٩، ١٩٠، ١٩١، ١٩٢، ١٩٣، ١٩٤، ١٩٥، ١٩٦، ١٩٧، ١٩٨، ١٩٩، ٢٠٠، ٢٠١، ٢٠٢، ٢٠٣، ٢٠٤، ٢٠٥، ٢٠٦، ٢٠٧، ٢٠٨، ٢٠٩، ٢١٠، ٢١١، ٢١٢، ٢١٣، ٢١٤، ٢١٥، ٢١٦، ٢١٧، ٢١٨، ٢١٩، ٢٢٠، ٢٢١، ٢٢٢، ٢٢٣، ٢٢٤، ٢٢٥، ٢٢٦، ٢٢٧، ٢٢٨، ٢٢٩، ٢٣٠، ٢٣١، ٢٣٢، ٢٣٣، ٢٣٤، ٢٣٥، ٢٣٦، ٢٣٧، ٢٣٨، ٢٣٩، ٢٤٠، ٢٤١، ٢٤٢، ٢٤٣، ٢٤٤، ٢٤٥، ٢٤٦، ٢٤٧، ٢٤٨، ٢٤٩، ٢٥٠، ٢٥١، ٢٥٢، ٢٥٣، ٢٥٤، ٢٥٥، ٢٥٦، ٢٥٧، ٢٥٨، ٢٥٩، ٢٦٠، ٢٦١، ٢٦٢، ٢٦٣، ٢٦٤، ٢٦٥، ٢٦٦، ٢٦٧، ٢٦٨، ٢٦٩، ٢٧٠، ٢٧١، ٢٧٢، ٢٧٣، ٢٧٤، ٢٧٥، ٢٧٦، ٢٧٧، ٢٧٨، ٢٧٩، ٢٨٠، ٢٨١، ٢٨٢، ٢٨٣، ٢٨٤، ٢٨٥، ٢٨٦، ٢٨٧، ٢٨٨، ٢٨٩، ٢٩٠، ٢٩١، ٢٩٢، ٢٩٣، ٢٩٤، ٢٩٥، ٢٩٦، ٢٩٧، ٢٩٨، ٢٩٩، ٣٠٠، ٣٠١، ٣٠٢، ٣٠٣، ٣٠٤، ٣٠٥، ٣٠٦، ٣٠٧، ٣٠٨، ٣٠٩، ٣١٠، ٣١١، ٣١٢، ٣١٣، ٣١٤، ٣١٥، ٣١٦، ٣١٧، ٣١٨، ٣١٩، ٣٢٠، ٣٢١، ٣٢٢، ٣٢٣، ٣٢٤، ٣٢٥، ٣٢٦، ٣٢٧، ٣٢٨، ٣٢٩، ٣٣٠، ٣٣١، ٣٣٢، ٣٣٣، ٣٣٤، ٣٣٥، ٣٣٦، ٣٣٧، ٣٣٨، ٣٣٩، ٣٤٠، ٣٤١، ٣٤٢، ٣٤٣، ٣٤٤، ٣٤٥، ٣٤٦، ٣٤٧، ٣٤٨، ٣٤٩، ٣٥٠، ٣٥١، ٣٥٢، ٣٥٣، ٣٥٤، ٣٥٥، ٣٥٦، ٣٥٧، ٣٥٨، ٣٥٩، ٣٦٠، ٣٦١، ٣٦٢، ٣٦٣، ٣٦٤، ٣٦٥، ٣٦٦، ٣٦٧، ٣٦٨، ٣٦٩، ٣٧٠، ٣٧١، ٣٧٢، ٣٧٣، ٣٧٤، ٣٧٥، ٣٧٦، ٣٧٧، ٣٧٨، ٣٧٩، ٣٨٠، ٣٨١، ٣٨٢، ٣٨٣، ٣٨٤، ٣٨٥، ٣٨٦، ٣٨٧، ٣٨٨، ٣٨٩، ٣٩٠، ٣٩١، ٣٩٢، ٣٩٣، ٣٩٤، ٣٩٥، ٣٩٦، ٣٩٧، ٣٩٨، ٣٩٩، ٤٠٠، ٤٠١، ٤٠٢، ٤٠٣، ٤٠٤، ٤٠٥، ٤٠٦، ٤٠٧، ٤٠٨، ٤٠٩، ٤١٠، ٤١١، ٤١٢، ٤١٣، ٤١٤، ٤١٥، ٤١٦، ٤١٧، ٤١٨، ٤١٩، ٤٢٠، ٤٢١، ٤٢٢، ٤٢٣، ٤٢٤، ٤٢٥، ٤٢٦، ٤٢٧، ٤٢٨، ٤٢٩، ٤٣٠، ٤٣١، ٤٣٢، ٤٣٣، ٤٣٤، ٤٣٥، ٤٣٦، ٤٣٧، ٤٣٨، ٤٣٩، ٤٤٠، ٤٤١، ٤٤٢، ٤٤٣، ٤٤٤، ٤٤٥، ٤٤٦، ٤٤٧، ٤٤٨، ٤٤٩، ٤٥٠، ٤٥١، ٤٥٢، ٤٥٣، ٤٥٤، ٤٥٥، ٤٥٦، ٤٥٧، ٤٥٨، ٤٥٩، ٤٦٠، ٤٦١، ٤٦٢، ٤٦٣، ٤٦٤، ٤٦٥، ٤٦٦، ٤٦٧، ٤٦٨، ٤٦٩، ٤٧٠، ٤٧١، ٤٧٢، ٤٧٣، ٤٧٤، ٤٧٥، ٤٧٦، ٤٧٧، ٤٧٨، ٤٧٩، ٤٨٠، ٤٨١، ٤٨٢، ٤٨٣، ٤٨٤، ٤٨٥، ٤٨٦، ٤٨٧، ٤٨٨، ٤٨٩، ٤٩٠، ٤٩١، ٤٩٢، ٤٩٣، ٤٩٤، ٤٩٥، ٤٩٦، ٤٩٧، ٤٩٨، ٤٩٩، ٥٠٠، ٥٠١، ٥٠٢، ٥٠٣، ٥٠٤، ٥٠٥، ٥٠٦، ٥٠٧، ٥٠٨، ٥٠٩، ٥١٠، ٥١١، ٥١٢، ٥١٣، ٥١٤، ٥١٥، ٥١٦، ٥١٧، ٥١٨، ٥١٩، ٥٢٠، ٥٢١، ٥٢٢، ٥٢٣، ٥٢٤، ٥٢٥، ٥٢٦، ٥٢٧، ٥٢٨، ٥٢٩، ٥٣٠، ٥٣١، ٥٣٢، ٥٣٣، ٥٣٤، ٥٣٥، ٥٣٦،



- بين انك انما كرهتم الخيل التي من هذا
شبه الخيل الصلبة



تأثير البياض على اللون : 1 - امتصاص الأصفر الشببي وزيادته انكسار الأشعة الشببي والحمراء
في الألياف النباتية على سطح الأرض مما يفسد اللون ويزيد من قوامه

2- ملاحظة الهواء في ايدونات روية رايدناح سالبه وكلما كانت السالبة ابركان رطوبتها اكثر
ملونا بالبيضا الصلبة ذات النخلة الموجهة عمادها تنخفض جود الهواء

١- احياء الله فيه بثمار اخوة الصالحين في الجوار القريب لصلواتهم الى الف المراتب من جهة سعيه وافر
التلوث بالرياح : يأتي فطر الرياح ويأتي السام الهيبنة المنحلة مع شدة الهم على ذلك كغيره

تصل مرحلة الشيخوخة وحياتك الرضاها رابع ايتيك الرضاها راد رابع ميثيق الرضاها الى الدفود لروح المرقم
الاركانية ولكن يتحول الرضاها النضوب في الخلة الى هدر كغيره عصوية وغيره مع الزمان والوقت


جمله ۱۵۰ گانه - ویتولای کربونات ارسامان قند السیه ای منتشر است

• الزئبق بالزئبق : يقارن بين المادتان الخطرة فاصلة عند قوله بقوله بعض الكائنات الدقيقة من شكل
 العناصر إلى شكل الصخر (الماء) فينتج الغرض $CH_3 \cdot H_2$ ، كما أنه
 يمكن أن يتواجد مع هذا الزئبق الزئبق في الحالة الصلبة يتواجد في محطات المعالجة وخاصة
 تلك التي تتعامل مع
 أهم طرق التخلص من المبيات الصلبة في المبيات الصلبة :


1- السلالات : ينفذ التيار الكهربائي تحت تأثير ضغط وسرعة عالية إلى السلالات
 ليصطبغ بأسطوانة مفرقة به الأسفلد والآن على انخفاض سرعة التيار المتبع
 بالمبيات الصلبة وتزداد طاقته لتتسبب إلى الأسفلد ليعجز الهواء
 النقي بنبات أسفل الأسطوانة الأقلية ويعد إلى خروج السلالات
 بنسبة يتم تجميع التيار الزئبق في أسفل السلالات




2- التفريق بواسطة السيل الماء :



3- التفريق التامشية :



4- المرسبات الكهربائية : في هذه المرسبة يوجد قطبان
 كاثود وأنود يطبق على وجه عماليه من الماء والكهرباء
 إلى أيونات سالبة وأخرى موجبة ، تنج الموجبة نحو
 الأنود والسالبة نحو الكاثود وبعد فترة يتم إيقاظ التيار
 لتصل تلك المبيات إلى أسفل المرسبة وهذا النوع
 يتميز بقدرة عالية جداً على اجتياز المبيات فائقة لدرجة
 بنسبة السلالات تكونه كخضار كصحراء بالمسحان الكبريتي



بالمعام يمكن إجمال الطرق المتبعة في تفضيل المبيات المواد الثلاثة في ثلاث اتجاهات :

- 1- فصل الملوّثات الصلبة : وذلك بتفريق المبيات المواد الثلاثة في ثلاث اتجاهات :
- 2- تحويل المبيات إلى مركبات غير سامة قبل انطوائها إلى الراسب الخارجي تماماً بحالة
 NO_2 و NO أو تحويله إلى CO_2 أو CO ...
- 3- تغيير نوع الوقود والتحول إلى مصدر جديد للطاقة : هذا قبل إزالة الكبريت من
 الوقود قبل حرقه ، أو إزالة الكبريت من الوقود قبل استخدامه ، أو استخدام مصادر
 الطاقة المتجددة .

المركبة البنية : يعرف الرصد البني مع أنه جبهة العمليات لتخصيص بآليات الوسط المهيأ بهدف
 تحديد هودته وانتشاره بالحالة المستقرة
 مفهوم الحد المسموح به (MPC) (Max. Permissible Concentration) وهو تركيز المادة الملوثة
 في الوسط المحيطة والتي لا تؤدي إلى حدوث أية آثار ضارة مع الإنسان ضمن
 فترة تواجد الرضفة
 - وهذا يبرز دور فئة النقص: فزنا يعني وجود حدود مسموح بها كيميائية، نفسانية
 سامية، كمسافات، يومية، سنوية، دائمة
 وذلك حسب المكان الذي تقاس فيه تلك الملوثات، فالقوة التي يعمل بوردية
 كمسافات يجب أن لا تعرض للملوثات الهواء إلا تبعاً لقدرته تحمل الإنسان للآثار
 تلك الملوثات لمدة كمسافات، بنينا، إذا دخل إلى هذه المرافق الصناعية
 ذات الانبعاثات الأكبر فيطبق عليه الحد المسموح به السامي أو يضاف سامياً
 وهكذا بنينا الحد المسموح به لمدة سنوات يعني أن الشخص يمكنه في قطاع سكن
 وهو ما يفرض أن لا يزيد تركيز المادة الملوثة عنه قيمة تسمح له بالتواجد الدائم
 في هذا الوسط

الملوثات ذات الأثر التجميعي : هي الملوثات التي تشابه في أثرها البلي على الإنسان وتشترك
 مع بعضها لتحدث أثراً أكبر مما لو كانت إذا ما تواجدت مع بعضها البعض (جميعاً مشتركه
 في إحداهم أثر على الجميع البشري والبيئي) (H₂, CO₂, PAN, NO_x, SO₂, CO, VOC, NO₂)
 التي لا يعرفها: وبناء على ما سبق يبرز شرط الأثر التجميعي لهذا الأثر
 يجب تحققه في الحالات:

$$\sum_{i=1}^n \frac{C_i}{MPC_i} \leq 1$$

القيمة الفعلية: C_i الحد المسموح به: MPC_i

درجات الخطورة : صنف الملوثات الهواء إلى 4 درجات خطورة، وتكفي يتم حسب ما يلي
 دالة الملوثات العام للهواء حسب أهمية: أساساً واهد منه الملوثات الأساسية
 (تم اختيار SO₂ كمثال مشتركه مع: أساساً قرأنا بأن الملوثات)
 وبالتالي سيتم قياس خطورة باقي الملوثات مع أساساً SO₂ وفقاً المثال المرفوع بالجدول

درجة الخطورة	I	II	III	IV
المركبات	PAN, VOC, Cd, Pb	H ₂ , CO, NO ₂ , ...	SO ₂	CO ₂ , NO ₂ , CH ₄
عامل التحويل على أساس SO ₂	1,7	1,3	1	0,9

وبحسب المعادلة التالية يتم حساب دالة الملوثات العامة للهواء (أو مؤشر الجودة)

$$I_n = \sum_{i=1}^n \left(\frac{C_i}{MPC_i} \right)^{1,7}$$

والرسم الذي ينتج يعتبره تركيزاً إجمالاً للملوثات في الهواء محسوبة مع
 أساساً SO₂ (تأثيرات الملوثات بولناها إلى SO₂)

تقدير كمية الانبعاث الناتجة من احتراق الوقود :

9/

• تقدير كمية الانبعاثات CO (أول أكسيد الكربون)

يعتمد مبدأ تقدير كميات CO المنبعثة على أساس معادلات الانبعاث (If) ، إذ أن لكل نوع من أنواع الوقود المستعمل حسب طريقة الاحتراق معادلات انبعاث مختلفة .
شئاً ، إذا تم استخدام الديزل في المحركات الصناعية فإنه سيزن مع كل واحدة وزناً (أول هجم) منه ليزن انبعاث كمية معينة منه CO ، لكن إذا ما تم حرق الديزل في محركات السيارات تكون الكمية المنبعثة منه واحدة الحجم فتختلف ، أما في وسائل التدفئة فمعامل الانبعاث أيضاً يختلف .

ربما أن المعامل الانبعاث هو عدد جرامات CO المنبعثة منه واحدة الحجم للوقود المستعمل تبعاً لطريقة الاحتراق .
لذا أخذنا البنزين مثلاً فإن حرف 1 ليزن منه في السيارات الصغيرة سيؤدي إلى انبعاث (2 غ) CO ، مع سبيل المثال ، ينبغي لو تم استخدام ذات البنزين في الدراجات النارية فإن حرف 1 ليزن منه سيؤدي إلى انبعاث 0,9 غ CO لكل لتر ، وفي مولدات الطاقة سيصبح معامل الانبعاث (0,7 غ CO لكل لتر)

تؤكد قيم معادلات الانبعاث من الجدول الهندسية في هذا المجال .
- وبالتالي إذا اردنا تقدير كمية الانبعاث من CO لمحج ضايف ما ، نرسله في ما يتوجب معرفة كمية الوقود المستعمل في كل شكل (قطر) من نماذج الاحتراق وبعد معرفة معامل الانبعاث لكل نوع يتم الحصول على كمية الوقود من معامل الانبعاث ومنه جمع كميات الانبعاث من بعضها لينتج إجمالي كمية الانبعاث لـ CO .

مثال : تم بتقدير كمية انبعاثات CO لمحج ضايف مثير مع حرق في المراحل تعمل على الديزل ودفعة أخرى تعمل على الفول ، و 10 وسائل نقل داخلية ثقيلة تدور مع البنزين
كميات كمية الديزل المستخدمة تقريباً 100 كغ ، والفول 200 كغ ، والبنزين 50 كغ
معادلات الانبعاث (If) CO للديزل في وحدات الحرق = 10 غ لكل كغ
للفول = 20 غ
للبنزين في وسائل النقل = 5 غ
يصبح إجمالي انبعاثات CO التقديرية كالتالي :

$$7500 = 2500 + 4000 + 1000 = (10 \times 50 \times 5) + (200 \times 20) + (100 \times 10)$$

= 7,5 كغ منه CO يومياً .

• تقدير كمية انبعاثات NOx : تتشكل أكاسيد الآزوت في خطوات الاحتراق في درجات الحرارة المرتفعة وذلك لأن N₂ الموجود في الهواء الداخل إلى حجرة الاحتراق يتفكك إلى آزوت ذرياً (N + N) نقط في درجات الحرارة المرتفعة مما يسمح بتكوين أكاسيد (NO + NO₂) ، لذلك نجد أن تركيز NO_x في السيارة ذات السرعة البطيئة منخفض بينما تزداد قيم NO_x مع السرعات العالية يمكن شيم (NO_x) العديد من مركبات الغير محترقة و CO التي تزداد قيمتها في السرعات البطيئة في الهواء البارد (محول السيارة) بينما تنخفض مع السرعات العالية حيث تصبح الاحتراق شبه كامل (9)

10 لذلك فإن انبعاث N_{α} مرتبط بالطاقة الحرارية، وبالاعتماد بالطاقة الكامنة في الوتود المستعمل، ويوجد جداول هندسية تقطع كمية الطاقة الموددة في شكل حرارة، شكل الوتود، كما أنه يوجد جداول تقطع قيم الانبعاثات لـ N_{α} لكل وحدة من الطاقة. بعض النظم عن طبيعة الوتود

مثال: تم تقصير كمية الانبعاثات من N_{α} لقطاع صناعي يحتوي على حرقاقات تقطع الفولتات تقطع كل من 100 كج فيزول يوتيا، كما تحتوي على صفات أخرى تقطع الوتود (تقريباً) 200 كج يوتيا، و 10 وسائط نقل داخل المنشأة، علماً أن صفات الجدارل الهندسية يترتب مع كل 1 ستراجول من الطاقة انبعاث 5 كج من N_{α} ، هنا يترتب علينا معرفة كمية الطاقة الموددة في كل نوع من أنواع الوتود ويزن في بعد العودك للمراجع الهندسية تبينات كل الكج يوتيا يحتوي مع 5 ستراجول وعلى الكج يوتيا يحتوي على 2 ستراجول، وعلى الكج يوتيا يحتوي على 1 ستراجول الكمية الإجمالية لانبعاثات N_{α} تصبح:

$$\{ (0) \} + \{ 5 \times (200) \} + \{ 5 \times (5 \times 100) \} = 8500 \text{ كج } N_{\alpha} \text{ يوتيا}$$

المرات المرات وسائط النقل

لاحظ أن صفات 0 في خانة وسائط النقل لأن داخلية (أي داخل المنشأة) أي لا تفسر بسرعات عالية وبأنه درجة حرارة مرتفعة لا تقطع لـ N_{α} ، إذا تكون إقيم صالحة.

تفسير كمية انبعاثات N_{α} : المبدأ الأساسي في حساب كمية N_{α} هو أن الوتود المستعمل يحتوي على كمية مختلفة تبعاً لنوع الوتود ودرجة معالجة والمكان الذي أنما فيه، فمثلاً يمكن للفيول أن يحتوي على 5% جبريت، بينما السيزل حوالي 1.5% جبريت، بينما البترين حوالي 0.1%، بينما الغاز الجاهز حوالي 0.000%، أي كمية شبه صالحة، بينما الفحم الجبريت يصل نسبة ك إلى 7%، يدخل الجبريت مع الوتود في منظومة الاحتراق ويتحول إلى SO_2 وفق التفاعل التالي:

$$S + O_2 \rightarrow SO_2$$


وبمعرفة كمية الوتود المستعمل ونسبة الجبريت فيه يتم حساب القيمة التقديرية لـ SO_2 كالتالي:

بوجود الموازنة العادية للتفاعل، فمثلاً لو كانت كمية الوتود 100 كج ونسبة الجبريت فيه 2% تصبح كمية الجبريت الداخلة في التفاعل $2 \times \frac{100}{100} = 2$ كج، هذا يعني أن كمية SO_2 التقديرية $= 2 \times \frac{64}{32} = 4$ كج، كج SO_2

المبادئ الأساسية المتعلقة في أجهزة قياس ملوثات الهواء


• أجهزة قياس تراكيز الملوثات الكلية (TSP) Total suspended particulate

يؤخذ عتار (فلتر) موزون سلفاً ويوضع داخل مجموعة القياس، المجموعة مزودة بشفرة لسحب الهواء (كما في المكينة الكهربائية). هذه الشفرة مزودة بمقاييس تدفق (أي معدل الاقتران المكينة مع الهواء المسحوبة بمبر المجموعة في زاوية الزين) كما أن المجموعة مزودة بجوقة زين. يتم تشغيل المجموعة في المكان المراد قياس تراكيز TSP فيه لفترة معينة ثم توقف. يخرج العتار (الفلتر) ثم يوزن وحينها الفارق وإنتاج هو وزن العتار الكلي خلال الفترة الزمنية التي تملتها المجموعة. وبما أن التدفق معلوم سيتم حساب كمية الهواء الكلية التي ترسبت (أهتزجت) فذلك كمية إعتبار هذه وبتقسيم كمية العتار ثم حجم الهواء نصل إلى التركيز.



• قياس تراكيز الملوثات تبعاً لاقطارها:

الاجزاء شملت من مضخة سحب الهواء ومقاييس تدفق وموقت موصولة على الجمع في زاوية عدة فلاتر ذات مساحات مختلفة، ويتجه كل فلتر البسيات التي اقطارها أكبر من قطر المسامات. ربح الاستمرار يتم حساب كمية كل من الجسيمات تبعاً لاقطارها على كل طبق (فلتر).




فلتر ذو مسامات 10 ميكرون
فلتر ذو مسامات 5 ميكرون
فلتر ذو مسامات 2.5 ميكرون
فلتر ذو مسامات 1 ميكرون

على الجمع في زاوية عدة فلاتر ذات مساحات مختلفة، ويتجه كل فلتر البسيات التي اقطارها أكبر من قطر المسامات.

ربح الاستمرار يتم حساب كمية كل من الجسيمات تبعاً لاقطارها على كل طبق (فلتر).

• أجهزة قياس تراكيز CO : لقياس خاصية

جزيئات CO لا طول موجية معينة من الإشعاع تحت الحمراء (طول موجة معين إذا لا يتجسس أي من تكونت في الهواء الداخل لهذه الأطوال الموجية).




حاسد لكثافة IR الطافية

عندما CO الذي يتم بانتصاصه حيث يولد منبع خاص بهذه الاشعة كثافة اشعاعية معينة يوجب حاسد آخر لاشعة IR المنبثقة حيث يجب كثافة وبتوجيه الفارق بين الكثافة الاشعاعية من المنبع والكثافة الواصلة الحاسد تمسح يتم حساب في الهواء.



• أجهزة قياس تراكيز CO

ذات المبدأ المتبع في حالة CO لكنه الأطوال الموجية IR هنا مختلفة.

هواء
داخل




● أجهزة قياس SO_2 : الجايز فيكون له القدرة على قياس SO_2 بأطوال موجة أقل من 400 نانومتر تتحد في جذبيات SO_2 فقط إذ يؤدي انقصاص تلك الأشعة إلى تسريع وانزياح في الطول الموجي عند الطول الموجي الزائد عن شكل الأشعة ذات أطوال موجية أخرى (مثل الأشعة المرئية) طول الموجة الصادر عن SO_2^* ≈ 620 نانومتر) ويجب قياسها بحساسات لاشعة الأشعة ذات الأطوال الموجية ≈ 600 نانومتر. SO_2



● أجهزة قياس NO_x ($NO + NO_2$)

متميز مع مولد O_3 حيث أن الهواء الداخل إلى الجهاز يتحول إلى NO و NO_2 ، فينتج فقط NO من هذا المزيج مع O_3 ليصبح NO_2^* بجانبة أثناء استقر ببلها. مطلقاً كثافة إشعاعية مع أطوال موجية خاصة به، تتناسب هذه الكثافة مع تركيز NO_2^* في الهواء الذي هو NO أساساً. ويجب قياس هذه الأطوال الموجية التي هي في حدود



الاشعاع وبعدها قراءة بقدره تركيز (NO) فأصبح لدينا الآن بعد هذه المرحلة فقط (NO_2) على الهواء الجوي. NO الأولي + NO_2 الأولي .

بما أن (NO_2) الكلي في جو خاصة أن (NO) جديراً ويتم تعريفه مرة أخرى لـ O_3 حيث يتحول NO_2^* ليصبح بعد ذلك مطلقاً كثافة إشعاعية تحسبها حساس الأشعة UV وبعدها قراءة تتناسب مع تركيز (NO_2) الكلي فتكون هذه القراءة هي مجموع تركيز (NO) الأولي + NO_2 الأولي . ولدينا الآن معادلة أولية لتركيز (NO) الأولي . وبذلك يصبح لدينا في قراءات تركيز NO_2 ، تركيز NO ، تركيز $NO_x = (NO + NO_2)$ في قراءات

الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية

• النسبة الطبيعية لغاز CO_2 في الهواء هي $0,03\%$ وهذا يعني أن هناك زيادة في النسبة، ولكن زيادة انبعاثاته تؤدي إلى ازدياد تركيزه في الهواء، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي، بسبب قدرة CO_2 على امتصاص الأشعة طويلة الموجة المرتدة من سطح الأرض نحو الأسفل، حيث أنه يسمح بمرور (أشعة CO_2) الأشعة الشمسية، بأطوال الموجة (قصيرة 1375 نانومتر) القادمة من الشمس، لكنها بعد أن يمتصها سطح الأرض هذه الموجات سيصدرها إلى الهواء مجدداً لكن بأطوال موجية كبيرة (أكثر من 1375 نانومتر)، فلا تستطيع هذه الموجات النفوذ عبر هزليات CO_2 في الهواء، فترتفع درجة حرارة الهواء.

• هناك غازات أخرى تقوم بنفس الدور الذي يقوم به CO_2 ، لكن التركيز على CO_2 يكون بدرجة أكبر نسبةً إلى حجم الجوهر من 70% من إجمالي غازات الاحتباس الحراري. من هذه الغازات: CH_4 , H_2O , O_3 , N_2O ، غازات الفريون CFC ...

• تضاعف نسبة هذه المركبات في الغلاف الجوي هو ما يشير الخلق لما تسببه من احتباس في الحرارة خاصة بعد الثورة الصناعية.

أهم الآثار المترتبة على الاحتباس الحراري:

- انصهار جليد القطبين وقسم الجبال مما سيؤدي إلى ارتفاع مستوى البحار وتغمر مساحات كبيرة من اليابسة.
- خلل في توزيع سقوط الأمطار، فبعض المناطق ستشهد فيضانات وبعضها سيواجه الجفاف.
- اختلال في النظام البيئي البحري الذي يعتبر مصدراً هاماً للغذاء للعالم.
- ارتفاع منسوب المياه في البحار بسبب تغير المناخ.
- القضاء على الكثير من النباتات.

حلقة التغذية الراجعة:

- إذا ارتفع نسبة CO_2 في الهواء سيؤدي ذلك المزيد من الاحتباس الحراري، مما سيؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة المياه في البحار والمحيطات، وبالتالي ستتحرك البحار والمحيطات المزيد من CO_2 المنحل في المياه إلى الهواء بسبب ارتفاع درجة حرارتها (وفق قانون هنري الذي ينص على أن قدرة المياه على احتباس الغازات المنحلة فيك تزداد مع انخفاض درجة حرارة المياه وتنخفض مع ارتفاع درجة حرارتها). ومع انبعاث CO_2 إضافي المتحررة في المزيد من رفع درجات حرارة الهواء وهكذا تتوالى العملية فمؤثره وضرره سياء البحار والمحيطات ما يضيف قدرته مع إذابة المزيد من CO_2 في ما سيؤدي إلى خفض درجة حرارة الهواء... وهكذا وهي ما يسمى بحلقة التغذية الراجعة السلبية.
- وبفهمنا أن هذه العملية تكسبها وتكثفها درجة حرارة الهواء، وهو ما يسمى بحلقة التغذية الراجعة الإيجابية.
- سياء البحار والمحيطات ما يضيف قدرته مع إذابة المزيد من CO_2 في ما سيؤدي إلى خفض درجة حرارة الهواء... وهكذا وهي ما يسمى بحلقة التغذية الراجعة السلبية.

الأدلة على تغير المناخ في الصور الجيولوجية

- 1- وجود الصخور الجليدية في مناطق يور فيك المناخ الحالي هي مؤشر على مناخ جليدي منذ مئات آلاف السنين حيث تشكلت هذه الصخور
- 2- وجود راسب الملح والجبس في مناطق يور فيك المناخ البارد حالياً مؤشر على مناخ حار منذ مئات آلاف السنين حيث تشكلت لهذه الراسب
- 3- وجود الأحجار الجيرية المرجانية في مناطق مناخ الكالي بارديشير (مناخ دافئ) أثناء تشكل الممرجات
- 4- وجود التكرينات الغصية التي لا تظهر فيك آثار هلكات النمو السنوية دليل على وجود الجفاف

ملاحظات المياه العذبة المتجمدة منذ آلاف السنين (في القطبين) هي مؤشر الجليد مع ذرات راد و بعض CO_2 المتحلل والناتج است الأخرى و بمرحلة عمر الصفة من خلال نظام العناصر يتم تحديده طبيعة المناخ السائد في تلك الأحقاب

الأدلة على تغير المناخ في الصور التاريخية


- البيانات الخاصة بفترات الأمطار والزراعة المدونة من قبل إكهارات العشرية
- بيانات الضفائات وفترات تجمد البحيرات والأنهار
- هجرة الشعوب وانشاء ديار المعصرة
- وجود الغابات الميتة بسبب تغير المناخ
- وجود بقايا المدن والعمرات في مناطق لا تصلح حالياً للعيش
- وجود آثار زراعية في مناطق لا تصلح حالياً للزراعة
- فونيات الطلح في رسوبيات بعض الأنهار والبحيرات تشير إلى مناخ الدفيئة كان سابقاً

• طرق تخفيض انبعاثات CO_2


15/

- 1- استخدام المحاليل الكيميائية والمركبات الماصة لغاز CO_2 أثناء عبوره عبر دافن المحطات الصناعية
- 2- استخدام أغشية دقيقة (انتقائية) $(10^{-1} \text{ إلى } 10^{-2})$ لفصل الغازات في المصانع حيث يتم اختبار CO_2 ومضخ الغازات الأخرى
- 3- تبريد غازات الدافن إلى النقط التي يصبح فيها CO_2 سائلاً يسهل اختباره ونقله إلى أماكن إعداده واستخدامه أو التخلص منه
- 4- إزالة الكربون قبل الاحتراق :


على نرض أن الوقود هو CH_4 فعملية الاحتراق الموصولة مع الطاقة تتم وفق التفاعل :



عملية إزالة الكربون قبل الاحتراق سوف تتم وفق الآتي :



عندما نحصل مع CO_2 مغزول يُنقل إلى حيث يمكن استخدامه منه و (H_2) الذي يتم استخدامه كوقود للاحتراق والموصولة مع الطاقة




وبالتالي تكونت تخفيض انبعاثات CO_2 في المصانع

- 5- الاحتراق مع الأكسجين بدلاً من الهواء : حيث يسهل N_2 78% من الهواء الداخل لعملية الاحتراق ، فعند استخدام (O_2) في الاحتراق سيتم اختصار الانبعاثات في المصانع إلى (CO_2) الذي يتشكل بالنسبة 90% وبإضافة H_2O ومضخ الغازات الأخرى ما يسهل عملية الفصل لـ CO_2 . أما N_2 المتزود سيستخدم في مجالات أخرى .



• طرق التخلص من CO_2 بعد عزله : 16

بعد ان يتم عزل CO_2 من المصانع المصنعة سيصبح عبثاً في عملية تخزينه أو التخلص منه ، ان ان كيميائياً بسيطة . سيتم الاستفادة من CO_2 في الصناعات مثل صناعة الكربونات أو CO_2 المبرد وغير ذلك . لذلك يجب التخلص الآمن منه بإحدى هذه الطرق :

- 1- المخزانات الجوفية للمياه المالحة : والتي تكون سريرة مع أكمات جيرة ملائمة لتخزين CO_2 وهي متلئة بالمياه المالحة الغرضائية للإمداد الشرب أو الصناعي . حيث من الممكن ان يذوب CO_2 جزئياً في هذه المياه ويمكن ان يتفاعل مع بعض المعادن مكوناً رواسب مستقرة من الكربونات والهجارة بهرة دائمة .



- 2- طبقات الفحم الحجري : يصعب استخراج ربات الفحم الحجري المتواجدة في أكمات هبية . ربات الفحم هو C ، فإنه سيؤثر بالتصاحب CO_2 ويتوأم بهجارة بهرة دائمة . ومادة ما تحتوي ربات الفحم الحجري على CH_4 . وعندما يتم ضخ CO_2 في الفحم الحجري سيتم امتصاصه مع CH_4 الذي ينفث ويتم تحجيره في الأعلى . لكن المشكلة الأساسية هنا هي ان الفحم الحجري سينتفخ نتيجة امتصاص CO_2 وبالتالي تقلص المساحة التي يمكن ان يتدفق الغاز خلالها ، مما ينتج عنه الحصر منه سعة التخزين .



- 3- الاستخدام المحرز للنفط : يتم ضخ CO_2 في بئر مدارية للبر الأساسي (بئر إنتاج) الذي نضف ، يؤدي النفط المشكلا ينقل CO_2 الى تدفق النفط بسهولة نحو بئر الإنتاج ليرتفع إلى السطح ، كما ان CO_2 يذوب في النفط يجعله أثقل لوزن مما يسهل ارتفاعه نحو الأعلى وهكذا هتأ يتم استخراج الهجارة . لكنه من النفط ، ويتم أعفوف هذا البر والكمتر في ضخ CO_2 حتى يصل إلى خطوط معينة تبقى لطيفة الطبقات المتكونة وتترك على هذه الخطوط وهذه الطريقة مبهمة في حقل وينتج في كندا .